

UMIDIGI

Uwatch 2S

Operating Instructions



www.umidigi.com

Please read the instructions carefully and keep it safe.

THANKS FOR CHOOSING UMIDIGI

Thanks

Thanks for choosing UMIDIGI products!
We will always focus on innovation and
continue to provide high quality smart
devices for better user experience.

Please leave us review of feedback if
you like it, we do appreciate.

Follow UMIDIGI:



YouTube:youtube.com/umidigi.

Facebook:facebook.com/umidigi.

Twitter:twitter.com/umidigi.

Instagram:instagram.com/umidigi.

Language Catalogue

English	01
Deutsch	10
Italiano	19
Español	28
Français	37
日本語	46

UMIDIGI is registered trademark by
Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co., Ltd.
All other trademarks are the property of their
respective owner.

Visit www.umidigi.com for more information.

Operating Instructions

Key definition



HOME, long press for three seconds to display the model/version number/Bluetooth address, and then long press for three seconds to display shutdown/factory reset/cancel.

Normal shutdown, press and hold for three seconds to boot.

Return to the previous menu function.

Instruction for Use

Charging schematic

Connect and charge the watch according to the picture.

It needs to be charged to activate the watch when it is started for the first time.



Wear/Install

Wear



Wear the device a finger's distance from the wrist bone and adjust the tightness of the wristband to a comfortable position.

Replace the strap



Flip the switch and take out the wristband.

Tip: Wearing too loosely may affect the accuracy of heart rate data.

Bind Watch

Download and install App

You can set up the watch through the Da Fit app for iOS or Android devices. The steps are shown as follows:

Notes: The hardware platform of the equipment system shall meet requirements.



IOS 8.0 version
or above



Andriod 4.4 system
or above

Correct operation:

Scan the QR code below or download the Da Fit app with watch through the mobile app store.



Wrong operation:

Pair the watch directly with the bluetooth in your mobile phone's settings.

Bind process




① please charge to activate the watch before you use it.



② In the watch, enter the Settings - about watch View Bluetooth address.

Bind Watch

You have not link a device




- ③ Turn on Bluetooth On your phone
- ④ Open the APP and add a device.

Add device



Uwatch 2S
03:29 51:20 88:05

- ⑤ Select product model: Uwatch 2S



- ⑥ The mobile APP and the watch are successfully connected



- ⑦ Exercise/sleep information


Notes:

- During binding process, "Da Fit" will prompt you to enable GPS and Bluetooth, and authorize "Da Fit" to get access to the GPS on your mobile phone.
- After binding the Apple phone, you need to pair the Uwatch 2S watch with the phone's Bluetooth so that the watch can provide various information.


Main interface operation

Swipe the screen to enter different

Swipe down:Shortcut interface



Swipe to the left for sleep monitoring



Swipe exercise data to the right



Swipe down: menu

Function Introduction



Enter the sports menu, you can choose different sports mode.



A single heart rate measurement that monitors your heart rate data. The APP has a continuous heart rate measurement switch.



Real-time display of weather and temperature in the area.



After connecting the device can remote control the camera on your phone.



For information prompt, set it in the APP in advance to display synchronously.



Control music play on your mobile phone (watch cannot store music).



Replacement and custom dial.



With timing function.



Turn on the lookup ringtone alert.



You can turn off/restore the watch in the settings and adjust the screen brightness.

Notes: For more functions and operation, please check the Da Fit software of the mobile phone.

Start sports

① Enter sports

Click the sports icon  select the sports type > enter the sports countdown automatically.

② During sports

Pause exercise: swipe right to stop and resume exercise
click to resume exercise or stop exercise.

③ Stop exercise: Remind whether to end this exercise Select Yes.

3. Heart rate test



Note: Please wear the strap tightly to test accurately when testing heart rate.

Product Parameters

Model	Uwatch 2S	Screen type	1.3-inch color screen
Battery capacity	280mAh	Charging voltage	5V±0.15V
Charging time	about 2.5 hours	Battery life	7-15days
Waterproof level	5ATM	Weight of product	44g
Operating temperature	-20℃-45℃	Bluetooth version	BLE 5.0
GPS	No	sensor	Accelerator sensor Geomagnetic sensor Optical heart rate sensor

Range of charging temperature: 10℃-45℃
Battery life: Actual battery life and charging time will vary depending on usage and environment, etc.

Waterproof: Not suitable for diving, swimming in the sea, or sauna.

But suitable for swimming in swimming pool or in shower (cold water) and shallow beach.

Cleaning and Maintenance

It is recommended to wear and maintain according to the following three points:

- ① Keep the product clean;
- ② Keep the product dry;
- ③ Do not wear it too tight.

* Do not use household cleaners to clean the watch, but use the soap free detergent.

* It is recommended to use alcohol to scrub stains that are not easy to remove.

Frequently Asked

1. Mobile APP search for the watch failed

- ① It is recommended to restart Bluetooth after restarting the phone, and then connect.
- ② Confirm whether the mobile phone system meets Android 4.4 or IOS 8.0 or above.

2. The watch received no alerts, text messages

- ① You need to turn on the smart reminder function and the call reminder switch in the APP, and synchronize to the watch.
- ② The phone needs to be paired with the watch via Bluetooth.
- ③ You need to keep your watch connected to Bluetooth.

Frequently Asked

3. Bluetooth is often disconnected

- ① If the distance between the watch and mobile phone is too far, the connection effect of more than 10m Bluetooth is obviously weakened.
- ② If there is a shield between the watch and the cellphone phone, the human body, wear metal jewelry, etc. interfere with the Bluetooth connection signal.
- ③ If the Bluetooth function of the cell phone is abnormal.

4. How to reboot: reboot mode: long press the HOME button for 3 seconds twice, requires shutdown / reboot / cancel, select reboot.

5. I need to keep bluetooth on when wearing my watch?

① For the three functions, namely counting steps, sleeping and alarm clock, it is not necessary to always connect the watch to the mobile phone. If you only need to wear a watch while exercising, you can connect the watch and phone mobile phone to view data synchronously after exercise.

② For Call Waiting, Message Waiting, find the phone, you need to activate the Bluetooth of the mobile phone and maintain the connection with the mobile phone.

6 How to set the clock time

After opening the APP, opening the Bluetooth and connecting clock, the time will be synchronized automatically.

You can answer more detailed questions with the help efeedback in the APP.

Safety and Product Information Notes



Warning

Battery warning

Do not disassemble, bore or damage the battery.

Do not disassemble the built-in batteries of non-replaceable battery devices.

Do not use sharp objects to remove the battery.

Health Warning

If you are wearing a pacemaker or other implanted electronic devices, please consult your doctor before using the heart rate monitoring strap.

The optical heart rate sensor of the watch glows green and blinks.

If you have epilepsy or are sensitive to flashing light sources, please consult your doctor if you can wear this product.

The device tracks your daily activities through sensors. These data are intended to tell you about your daily activities, such as steps, sleep, distance, heart rate and calories, but may not be completely accurate.

The device, accessories, heart rate sensors and other relevant data are designed for entertainment and fitness, not for medical purposes. They are not applicable to the diagnosis, monitoring, treatment or prevention of any diseases or symptoms. The heart rate data is for reference only. We are not responsible for any consequences caused by any data deviation.

Safety and Product Information Notes

Cycling Warming

Please maintain good judgment at all times and ride in a safe manner. Make sure your bike and hardware are properly maintained. The watch has no waterproof effect on seawater, acidic and alkaline solutions, chemical reagents and other corrosive liquid. The damage or defects caused by misuse or improper use are not covered by the warranty.

Avoid wearing the watch too tight in daily use.

Please keep the parts of the watch touching the skin dry. When your heart rate is measured, keep your arm still during the test.

Caution

Rise of explosion if battery is replaced by an incorrect type dispose of used batteries according to the instructions.



The device meets the EU ROHS criterion. Please refer to IEC 62321, EU ROHS Directive 2011/65/EU and revised directive.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference.
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately.

The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Bedienungsanleitung

Schlüsseldefinition



HOME, lange drücken für drei Sekunden bis Modell / Versionsnummer anzeigen / Bluetooth-Adresse, und dann lange drücken für drei Sekunden, um Shutdown / anzuzeigen Werksreset / Abbrechen.

Normales Herunterfahren, gedrückt halten für drei Sekunden zum Booten.

Kehren Sie zur vorherigen Menüfunktion zurück.

Bedienungsanleitung

Ladeschema

Schließen Sie die Uhr an und laden Sie sie gemäß dem Bild auf. Es muss aufgeladen werden, um die Uhr beim ersten Start zu aktivieren.



Tragen / Installieren Ersetzen Sie den Gurt
Tragen



Tragen Sie das Gerät einen Fingerabstand vom Handgelenkknochen und stellen Sie die Enge des Armbandes in eine bequeme Position.



Den Schalter umlegen und das Armband.

Tipp: Zu lockeres Tragen kann die Genauigkeit beeinträchtigen.

Uhr binden

App herunterladen und installieren

Sie können die Uhr über die Da Fit App für iOS oder einrichten Android-Geräte. Die Schritte werden wie folgt gezeigt:
Hinweise: Die Hardwareplattform des Ausrüstungssystems muss übereinstimmen.



IOS 8.0 Version
oder höher




Android 4.4
Systemoder höher

Richtige Bedienung:
Scannen Sie den folgenden QR-Codeoder laden Sie den
Da Fit herunterAppmitDurchsicht der mobile App Store.



Falsche Bedienung:
Koppeln Sie die Uhr direkt mit dem Bluetooth in Ihrem
Einstellungen des Mobiltelefons.

Bindungsprozess




①Bitte laden Sie die Uhr
auf, um sie zu aktivieren,
bevor Sie sie verwenden.



②Geben Sie in der Uhr die
Einstellungen - zur Uhr ein
Bluetooth-Adresse anzeigen.

Uhr binden



- ③ Schalten Sie Bluetooth ein auf deinem Handy
④ Öffnen Sie die APP und fügen Sie sie hinzu Ein Gerät.


Add device



Uwatch 2S

UW25000000

- ⑤ Produktmodell auswählen: Uwatch 2S



- ⑥ Die mobile App und die Uhr sind erfolgreich verbunden.



- ⑦ Übungs- / Schlafinformationen


Anmerkungen:

- Während des Bindungsvorgangs werden Sie von „Da Fit“ zur Aktivierung aufgefordert GPS und Bluetooth und autorisieren Sie "Da Fit", um Zugriff auf die GPS auf Ihrem Handy.
- Nach dem Binden des Apple-Telefons müssen Sie die Uwatch 2S-Uhr koppeln mit dem Bluetooth des Telefons, so dass die Uhr verschiedene bieten kann Information.


Hauptschnittstellenbetrieb

Wischen Sie über den Bildschirm, um verschiedene Schnittstellen .

Wischen Sie nach unten: Shortcut-Oberfläche



Wischen Sie zur Überwachung des Schlafes nach links



Wischen Sie die Trainingsdaten nach rechts



Wischen Sie nach unten: Menü

Funktionseinführung



Betreten Sie den Sport Menü können Sie wähle anders Sportmodus.



Eine einzige Herzfrequenz Messung das überwacht dein Herz Rate Daten. Die APP hat eine kontinuierliche Herzfrequenzmessung Schalter.



Echtzeitanzeige von Wetter und Temperatur in der Gegend.



Nach dem Anschließen das Gerät kann Fernbedienung die Kamera auf Ihrem Telefon.



Zur Information Eingabeaufforderung, stellen Sie es in die APP im Voraus an synchron anzeigen.



Steuern Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Handy Telefon (Uhr kann keine Musik speichern)



Ersatzund benutzerde finiertes Zifferblatt.



Mit Timing-Funktion.



Schalten Sie die Suche ein Klingelton-Alarm.




Du kannst dich umdrehen aus / wiederherstellen der schau in der Einstellungen und Passen Sie den Bildschirm an Helligkeit.

Hinweise: Für weitere Funktionen und Bedienung bitte Überprüfen Sie die Da Fit-Software des Mobiltelefons.

Starten Sie Sport

① Sport treiben

Klicken Sie auf das Sportsymbol  Wählen Sie den Sporttyp> Enterder Sport-Countdown automatisch.


② Während des Sports

Übung unterbrechen: Streichen Sie nach rechts, um die Übung zu beenden und fortzusetzen.

Klicken Sie, um das Training fortzusetzen oder das Training zu beenden.

③ Übung beenden: Erinnern Sie daran, ob diese Übung beendet werden soll. Wählen Sie Ja.

3. Herzfrequenztest



Hinweis: Bitte tragen Sie den Gurt zum Testen fest genau beim Testen der Herzfrequenz.

Produktparameter

Modell	Uwatch 2S	Bildschirmtyp	1,3 Zoll Farbbildschirm
Batterie Kapazität	280mAh	Aufladen Stromspannung	5V±0.2V
Aufladen Zeit	etwa 2,5 Stunden	Lebensdauer der Batterie	7-15days
Wasserdicht Niveau	5ATM	Gewicht von Produkt	44g
Betriebs Temperatur	-20°C-45°C	Bluetooth version	BLE 5.0
GPS	Nein	sensor	Beschleunigungs sensor Geomagnetischer Sensor Optischer Herzfrequenzsensor

Ladetemperaturbereich: 10 45 -45 °C

Akkulaufzeit: Die tatsächliche Akkulaufzeit und Ladezeit variieren je nach Verwendung und Umgebung usw.

Wasserdicht: Nicht zum Tauchen, Schwimmen im Meer oder in der Sauna geeignet.

Aber geeignet zum Schwimmen im Schwimmbad oder in der Dusche (kaltes Wasser) und am flachen Strand.

Reinigung und Instandhaltung

Es wird empfohlen, die folgenden drei Punkte zu tragen und zu pflegen:

- ① Halten Sie das Produkt sauber.
- ② Halten Sie das Produkt trocken.
- ③ Tragen Sie es nicht zu eng.

* Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, um die Uhr zu reinigen, sondern verwenden Sie die seifenfreies Waschmittel.

* Es wird empfohlen, Alkohol zu verwenden, um Flecken zu entfernen, die nicht vorhanden sind leicht zu entfernen.

Oft gefragt

1. Mobile APP-Suche nach der Uhr fehlgeschlagen

① Es wird empfohlen, Bluetooth nach dem Neustart des neu zu starten Telefon und dann verbinden.

② Überprüfen Sie, ob das Mobiltelefonsystem Android 4.4 oder Android 4.4 erfüllt IOS 8.0 oder höher.

2. Die Uhr erhielt keine Warnungen, Textnachrichten

① Sie müssen die intelligente Erinnerungsfunktion und den Anruf aktivieren Erinnerungsschalter in der APP und Synchronisierung mit der Uhr.

② Das Telefon muss über Bluetooth mit der Uhr gekoppelt sein.

③ Sie müssen Ihre Uhr mit Bluetooth verbunden halten.

Oft gefragt

3. Bluetooth wird häufig getrennt

① Wenn der Abstand zwischen der Uhr und dem Mobiltelefon betragt. Zu weit ist der Verbindungseffekt von mehr als 10 m. Bluetooth offensichtlich geschwacht.

② Gibt es einen Schild zwischen der Uhr und dem Handy? Telefon, der menschliche Korper, Metallschmuck usw. tragen das Bluetooth-Verbindungssignal storen.

③ Ob die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons nicht normal ist.

4. So starten Sie neu: Neustartmodus: Halten Sie die HOME-Taste zweimal 3 Sekunden lang gedruckt. Dies erfordert Herunterfahren / Neustart / Abbrechen. Wahlen Sie Neustart.

5. Muss ich mein Bluetooth eingeschaltet lassen, wenn ich es trage? meine Uhr?

① Fur die drei Funktionen, d. H. Zahlen der Schritte, Schlafen und Wecker, Sie mussen die Uhr nicht standig mit dem Mobiltelefon verbinden. Wenn Sie wahrend des Trainings nur eine Uhr tragen mussen, konnen Sie die Uhr und Ihr Mobiltelefon verbinden, um die Daten nach dem Training synchron anzuzeigen.

② Fur die Funktionen Anrufanruf, Nachrichtenalarm, Telefon suchen, Sie mussen das Bluetooth des Mobiltelefons einschalten und die Verbindung zum Mobiltelefon aufrechterhalten.

6. Einstellen der Uhrzeit Offnen Sie nach dem Offnen der APP das Bluetooth und stellen Sie eine Verbindung her. Bei der Uhr wird die Uhrzeit automatisch synchronisiert.

Weitere Fragen konnen mit Hilfe und beantwortet werden Feedback in der APP.

Hinweise zu Sicherheit und Produktinformationen



Warnung

Batteriewarnung

Den Akku nicht zerlegen, langweilen oder beschadigen. Zerlegen Sie die eingebauten Batterien nicht austauschbarer Batteriegerate nicht.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstande, um den Akku zu entfernen.

Gesundheitswarnung

Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder eine andere implantierte Elektronik tragen

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie den Herzfrequenz-Uberwachungsgurt verwenden.

Der optische Herzfrequenzsensor der Uhr leuchtet grun und blinkt.

Wenn Sie an Epilepsie leiden oder empfindlich auf blinkende Lichtquellen reagieren,

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie dieses Produkt tragen konnen.

Das Gerat verfolgt Ihre taglichen Aktivitaten uber Sensoren. Diese Daten sollen Sie uber Ihre taglichen Aktivitaten informieren, sowie Schritte, Schlaf, Entfernung, Herzfrequenz und Kalorien, aber moglicherweise nicht ganz genau.

Das Gerat, Zubehor, Herzfrequenzsensoren und andere relevante Daten dienen der Unterhaltung und Fitness, nicht medizinischen Zwecken. Sie gelten nicht fur die Diagnose, Uberwachung,

Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Symptomen. Das Herz Tarifdaten dienen nur als Referenz. Wir sind nicht

verantwortlich fur Konsequenzen, die durch Datenabweichungen verursacht werden.

Hinweise zu Sicherheit und Produktinformationen

Radwärme

Bitte behalten Sie stets ein gutes Urteilsvermögen bei und fahren Sie auf sichere Weise. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrrad und Ihre Hardware ordnungsgemäß gewartet werden. Die Uhr hat keine wasserdichte Wirkung auf Meerwasser, saure und alkalische Lösungen, chemische Reagenzien und andere ätzende Flüssigkeiten. Schäden oder Mängel, die durch Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.

Vermeiden Sie es, die Uhr im täglichen Gebrauch zu eng zu tragen. Bitte halten Sie die Teile der Uhr, die die Haut berühren, trocken. Wenn Ihre Herzfrequenz gemessen wird, halten Sie Ihren Arm während des Tests ruhig.

Vorsicht

Explosionsanstieg, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.



Das Gerät erfüllt das EU-ROHS-Kriterium.
Wir verweisen auf IEC 62321, EU ROHS
Richtlinie 2011/65 / EU und überarbeitete Richtlinie.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Operation unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren.

Zollstörungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts umgehen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Anforderungen des Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 des FCC-Regeln.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenz ausstrahlen Energie und kann, wenn sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür In einer bestimmten Installation treten keine Störungen auf. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störungen zu korrigieren durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an von dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernstechniker.

Alte Elektrogeräte dürfen nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an der kommunalen Sammelstelle über Privatpersonen ist kostenlos. Der Besitzer alter Geräte ist dafür verantwortlich, die Geräte zu diesen Sammelstellen oder zu ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Mit diesem geringen persönlichen Aufwand tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu recyceln und giftige Substanzen zu behandeln.

Istruzioni per l'uso

Definizione chiave



HOME, premere a lungo per tre secondi per visualizzare il numero di modello / versione /Indirizzo Bluetooth, quindi premere a lungo per tre secondi per visualizzare lo spegnimento /ripristino delle impostazioni di fabbrica / annullamento.

Arresto normale, tenere premuto per tre secondi per l'avvio.

Ritorno alla funzione di menu precedente.

Istruzioni per l'uso


Schema di ricarica

Collega e carica l'orologio in base all'immagine.

Deve essere caricato per attivare l'orologio quando viene avviato per la prima volta.



Indossa / Installa Indossare



Wear the device a inger's distance from the wrist bone and adjust the tightness of the wristband to a comfortable position.

Sostituisci il cinturino



Agita l'interruttore ed estrai ilcinturino.

Suggerimento: indossare troppo poco può influire sulla precisione dei dati sulla frequenza cardiaca.

Bind Watch

Scarica e installa l'app

Puoi configurare l'orologio tramite l'app Da Fit per iOS o Dispositivi Android. I passaggi sono mostrati come segue:
Note: la piattaforma hardware del sistema dell'apparecchiatura deve soddisfare i requisiti.



IOS 8.0 version
or above




Sistema Android
4.4 o sopra

Funzionamento corretto:
Scansiona il codice QR qui sotto o scarica Da Fit app con watch through l'app store per dispositivi mobili.



Operazione sbagliata:
Associa direttamente l'orologio con il bluetooth nel tuo le impostazioni del telefono cellulare.

Processo di associazione




① Si prega di caricare per attivare l'orologio prima di utilizzarlo.




② Nell'orologio, accedi alle Impostazioni-sull'orologioVisualizza indirizzo Bluetooth.

Bind Watch



- ③ Attiva il Bluetooth
Sul tuo telefono
- ④ Apri l'APP e aggiungi
un dispositivo.



- ⑥ L'APP mobile e il
guardare sono con
successo collegato

Add device



- ⑤ Seleziona il modello
del prodotto: Uwatch 2S



- ⑦ Esercizio / sonno
informazione


Appunti:

- Durante il processo di associazione, "Da Fit" chiederà di abilitare GPS e Bluetooth e autorizza "Da Fit" ad accedere a GPS sul tuo cellulare.
- Dopo aver associato il telefono Apple, è necessario accoppiare l'orologio Uwatch 2S con il Bluetooth del telefono in modo che l'orologio possa fornire varie informazioni.

Funzionamento dell'interfaccia principale

Scorri lo schermo per entrare in modo diverso interfaces.

Scorri verso il basso:
interfaccia di scelta rapida



Scorri verso sinistra
per monitorare
il sonno



Scorri verso il basso: menu



Swipe esercizio
dati a destra

Introduzione alla funzione



Entra nello sport menu, puoi scegli diverso modalità sport.



Un unico battito cardiaco misura che controlla il tuo cuore tasso di dati. L'APP ha un continuo misurazione della frequenza cardiaca interruttore.



Visualizzazione in tempo reale del tempo e della temperatura in zona.



Dopo il collegamento il dispositivo può telecomando la fotocamera sul tuo telefono.



Per informazioni prompt, impostalo nel file APP in anticipo per visualizzare in modo sincrono.



Controlla la riproduzione della musica sul tuo cellulare telefono (watchnon è possibile memorizzare la musica).



Sostituzione e quadrante personalizzato.



Con funzione di temporizzazione.



Attiva la ricerca avviso suoneria.



Puoi voltarti off / ripristinare il file guarda in impostazioni e regolare lo schermo luminosità.

Note: per ulteriori funzioni e operazioni, per favore controllare il software Da Fit del telefono cellulare.

Inizia lo sport

① Entra nello sport

Fare clic sull'icona dello sport  selezionare il tipo di sport >
invio il conto alla rovescia dello sport automaticamente.


② Durante lo sport

Pausa esercizio: scorri verso destra per interrompere e
riprendere l'esercizio fare clic per riprendere l'esercizio o
interrompere l'esercizio.

③ Interrompi esercizio: ricorda se terminare l'esercizio

Selezionare Sì.

3. Test della frequenza cardiaca



Nota: indossare saldamente il cinturino
per eseguire il test accuratamente
durante il test della frequenza cardiaca.

Parametri del prodotto

Modello	Uwatch 2S	Tipo di schermo	1.3 pollici schermo a colori
Batteria capacità	280mAh	Ricarica voltaggio	5V±0.15V
Ricarica tempo	circa 2,5 ore	Durata della batteria	7-15 giorni
Impermeabile livello	5ATM	Waterproof level	44g
Operativo temperatura	-20°C-45°C	Bluetooth versione	BLE 5.0
GPS	No	sensore	Sensore dell'acceleratore Sensore geomagnetico Frequenza cardiaca ottica sensore

Intervallo di temperatura di ricarica: 10 °C -45 °C

Durata della batteria: la durata effettiva della batteria e il tempo di ricarica variano a seconda dell'utilizzo e dell'ambiente, ecc.

Impermeabile: non adatto per immersioni, nuoto in mare o sauna.

Ma adatto per nuotare in piscina o sotto la doccia (acqua fredda) e spiaggia poco profonda.

Pulizia e manutenzione

Si consiglia di indossare e mantenere in base ai seguenti tre punti:

- ① Tenere pulito il prodotto;
 - ② Mantenere il prodotto asciutto;
 - ③ Non indossarlo troppo stretto.
- * Non utilizzare detergenti per la casa per pulire l'orologio, ma utilizzare il detersivo senza sapone.
- * Si consiglia di utilizzare alcol per strofinare le macchie che non lo sono facile da rimuovere.

Domande frequenti

1. La ricerca dell'orologio dall'APP mobile non è riuscita

- ① Si consiglia di riavviare il Bluetooth dopo aver riavviato il telefono, quindi connettersi.
- ② Conferma se il sistema di telefonia mobile soddisfa Android 4.4 o IOS 8.0 o versioni successive.

2. L'orologio non ha ricevuto avvisi, messaggi di testo

- ① È necessario attivare la funzione di promemoria intelligente e la chiamata interruttore di promemoria nell'APP e sincronizzazione con l'orologio.
- ② Il telefono deve essere associato all'orologio tramite Bluetooth.
- ③ È necessario mantenere l'orologio connesso al Bluetooth.

Domande frequenti

3. Il Bluetooth è spesso disconnesso

- ① Se la distanza tra l'orologio e il telefono cellulare è troppo lontano, l'effetto di connessione di oltre 10 m Bluetooth è ovviamente indebolito.
- ② Se c'è uno scudo tra l'orologio e il cellulare telefono, il corpo umano, indossare gioielli di metallo, ecc interferire con il segnale di connessione Bluetooth.
- ③ Se la funzione Bluetooth del telefono cellulare è anormale.

4. Come riavviare: modalità di riavvio: premere a lungo il pulsante HOME per 3 secondi due volte, richiede l'arresto / riavvio / annullamento, selezionare riavvio.

5. Devo tenere acceso il bluetooth quando indosso il mio orologio?

- ① Per le tre funzioni, vale a dire contare i passi, dormire e sveglia, non è necessario collegare sempre l'orologio al telefono cellulare. Se è necessario indossare un orologio solo durante l'allenamento, è possibile collegare l'orologio e il telefono cellulare per visualizzare i dati in modo sincrono dopo l'esercizio.
- ② Per le funzioni di avviso di chiamata, avviso di messaggio, trova il telefono, è necessario attivare il Bluetooth del telefono cellulare e mantenere la connessione con il telefono cellulare.

6. Come impostare l'ora dell'orologio Dopo aver aperto l'APP, l'apertura del Bluetooth e la connessione l'orologio, l'ora verrà sincronizzata automaticamente.

È possibile rispondere a domande più dettagliate con l'aiuto e feedback nell'APP.

Note sulla sicurezza e sulle informazioni sul prodotto



Avvertimento

Avviso batteria

Non smontare, forare o danneggiare la batteria.

Non smontare le batterie incorporate dei dispositivi batteria non sostituibili.

Allarme per la salute

Se indossi un pacemaker o altri dispositivi elettronici impiantati dispositivi, consultare il proprio medico prima di utilizzare la fascia cardio.

Il sensore ottico della frequenza cardiaca dell'orologio si illumina di verde e lampeggia.

Se soffre di epilessia o è sensibile alle sorgenti luminose lampeggianti, consulta il tuo medico se puoi indossare questo prodotto.

Il dispositivo tiene traccia delle tue attività quotidiane tramite sensori. Questi

i dati hanno lo scopo di raccontarti le tue attività quotidiane. ad esempio passi, sonno, distanza, frequenza cardiaca e calorie, ma potrebbero non essere completamente accurati.

Il dispositivo, gli accessori, i sensori della frequenza cardiaca e altri rilevanti i dati sono progettati per l'intrattenimento e il fitness, non per scopi medici. Non sono applicabili alla diagnosi, monitoraggio, trattamento o prevenzione di malattie o sintomi. Il cuore I dati sulla velocità sono solo di riferimento. Non siamo responsabili per eventuali conseguenze causate da qualsiasi deviazione dei dati.

Riscaldamento in bicicletta

Si prega di mantenere sempre il buon senso e di guidare in modo sicuro. Assicurati che la tua bicicletta e l'hardware siano adeguatamente mantenuti. L'orologio non ha effetto di impermeabilità su acqua di mare, soluzioni acide e alcaline, reagenti chimici e altri liquidi corrosivi. I danni o difetti causati da un uso improprio o improprio non sono coperti dalla garanzia.

Evita di indossare l'orologio troppo stretto nell'uso quotidiano. Tenere le parti dell'orologio a contatto con la pelle asciutta. Quando viene misurata la frequenza cardiaca, tenere fermo il braccio durante il test.

Attenzione

In caso di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto, smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.



Il dispositivo soddisfa il criterio ROHS dell'UE. Fare riferimento a IEC 62321, EU ROHS Direttiva 2011/65 / UE e direttiva rivista.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Operazione è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero evitare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme a limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 del Regole FCC.

Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare radiofrequenze energia e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio, tuttavia non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verificherà in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza da una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

I vecchi apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento presso il punto di raccolta comunale tramite privati è gratuito. Il proprietario di vecchi apparecchi è responsabile di portare gli apparecchi in questi punti di raccolta o in punti di raccolta simili. Con questo piccolo sforzo personale, contribuisce a riciclare preziose materie prime e al trattamento delle sostanze tossiche.

Instrucciones de operación

Definición clave



INICIO, mantenga pulsado durante tres segundos para mostrar el modelo / número de versión / Dirección Bluetooth, y luego mantenga presionado durante tres segundos para mostrar apagado / restablecimiento / cancelación de fábrica.

Apagado normal, mantenga pulsado tres segundos para arrancar.

Volver a la función del menú anterior.

Instrucciones de uso

Esquema de carga

Conecte y cargue el reloj de acuerdo con la imagen. Debe cargarse para activar el reloj cuando se enciende por primera vez.



Usar / Instalar Vestir



Use el dispositivo a una distancia de un dedo del hueso de la muñeca y ajuste la tensión de la muñequera a una posición.

Reemplazar la correa



Mueve el interruptor y saca la pulsera.

Sugerencia: Usar demasiado holgado puede afectar la precisión de datos de frecuencia cardíaca.

Enlazar reloj

Descargar e instalar la aplicación

Puede configurar el reloj a través de la aplicación Da Fit para iOS o Dispositivos Android. Los pasos se muestran a continuación:

Notas: La plataforma de hardware del sistema del equipo debe cumplir con los requisitos.



Versión iOS 8.0
o por encima



Sistema Android
4.4 o por encima

Funcionamiento correcto:


Escanee el código QR a continuación o descargue el Da Fit aplicación con reloj a través la tienda de aplicaciones móviles.



Operación incorrecta:

Emparejar el reloj directamente con el bluetooth en tu la configuración del teléfono móvil.

Vincular proceso




① Cargue para activar el reloj antes de usarlo.



② En el reloj, ingrese la Configuración - sobre el reloj Ver dirección de Bluetooth.

Enlazar reloj

You have not link a device




Add device



③ Encienda Bluetooth
En tu teléfono

④ Abre la APLICACIÓN y
agrega
un dispositivo.

⑤ Seleccione el modelo de
producto: Uwatch 2S



⑥ La aplicación móvil y la
el reloj es exitoso
conectado.

⑦ Ejercicio / sueño
información.


Notas:

- Durante el proceso de vinculación, "Da Fit" le pedirá que habilite GPS y Bluetooth, y autorice a "Da Fit" a obtener acceso al GPS en su teléfono móvil.
- Después de vincular el teléfono Apple, debe vincular el reloj Uwatch 2S con el Bluetooth del teléfono para que el reloj pueda proporcionar información diversa.


Operación de la interfaz principal

Desliza la pantalla para ingresar a

Deslizar hacia abajo:
interfaz de acceso directo



Desliza hacia el
se fue a dormir
supervisión.



Deslizar ejercicio
datos a la derecha



Deslizar hacia abajo: menú

Introducción a la función



Entrar en los deportes menú, puedes elige diferente modo deportivo.



Una sola frecuencia cardíaca medida que monitorea tu corazón tasa de datos.tiene un continuo medición de frecuencia cardíaca cambiar.



Visualización en tiempo real del clima y la temperatura.



Después de conectar el dispositivo puede control remoto la Cámara en tu teléfono.



Después de conectar el dispositivo puede control remoto la Cámara en tu teléfono.



Controlar la reproducción de música en tu móvil teléfono (relojno puede almacenar música).



Reemplazo y dial personalizado.



Con función de cronometraje.



Enciende la búsqueda alerta de tono de llamada.




Usted puede dar vuelta a pagar / restaurar el mira en el ajustes y ajustar la pantalla brillo.

Notas: Para obtener más funciones y funcionamiento, compruebe el software Da Fit del teléfono móvil.

Iniciar deportes

① Entrar en deportes

Haga clic en el icono de deportes  seleccione el tipo de deporte > entrar la cuenta atrás de los deportes automáticamente.

② Durante los deportes

Pausar ejercicio: deslice el dedo hacia la derecha para detener y reanudar el ejercicio haga clic para reanudar el ejercicio o detenerlo.

③ Detener ejercicio: recuerde si debe finalizar este ejercicio

Seleccione Sí.

3. Prueba de frecuencia cardiaca



Nota: use la correa firmemente para probar.

Parámetros del producto

Modelo	Uwatch 2S	Tipo de pantalla	1,3 pulgadas pantalla a color
Batería capacidad	280mAh	Cargando voltaje	5V±0.15V
Cargando hora	alrededor de 2,5 horas	Duración de la batería	7-15days
Impermeable nivel	5ATM	Peso de producto	44g
Operando temperatura	-20°C-45°C	Bluetooth versión	BLE 5.0
GPS	No	sensor	Sensor acelerador Sensor geomagnético Frecuencia cardíaca óptica sensor

Rango de temperatura de carga: 10 °C -45 °C
Duración de la batería: la duración real de la batería y el tiempo de carga variarán según el uso y el entorno, etc.

Resistente al agua: no apto para bucear, nadar en el mar o sauna.

Pero apto para nadar en piscina o en ducha (agua fría) y playa poco profunda.

Limpieza y mantenimiento

Se recomienda usar y mantener de acuerdo con los siguientes tres puntos:

- ① Mantenga limpio el producto;
 - ② Mantenga el producto seco;
 - ③ No lo use demasiado apretado.
- * No utilice limpiadores domésticos para limpiar el reloj, utilice el detergente sin jabón.
- * Se recomienda utilizar alcohol para fregar las manchas que no fácil de quitar.

Preguntas frecuentes

1. Error en la búsqueda de la aplicación móvil para el reloj

- ① Se recomienda reiniciar Bluetooth después de reiniciar el teléfono y luego conéctelo.
- ② Confirme si el sistema de telefonía móvil cumple Android 4.4 o IOS 8.0 o superior.

2. El reloj no recibió alertas, mensajes de texto.

- ① Debe activar la función de recordatorio inteligente y el interruptor de recordatorio de llamada en la aplicación y sincronizar al reloj.
- ② El teléfono debe emparejarse con el reloj a través de Bluetooth.
- ③ Necesita mantener su reloj conectado a Bluetooth.

Preguntas frecuentes

3. Bluetooth suele estar desconectado

- ① Si la distancia entre el reloj y el teléfono móvil es demasiado lejos, el efecto de conexión de más de 10 m de Bluetooth es obviamente debilitado.
- ② Si hay un escudo entre el reloj y el teléfono celular teléfono, el cuerpo humano, usar joyas de metal, etc. interferir con la señal de conexión Bluetooth.
- ③ Si la función Bluetooth del teléfono celular es anormal.

4. Cómo reiniciar: modo de reinicio: mantenga presionado el botón INICIO durante 3 segundos dos veces, requiere apagar / reiniciar / cancelar, seleccione reiniciar.

5. ¿Necesito mantener el bluetooth encendido cuando uso mi reloj?

- ① Para las tres funciones, a saber, contar pasos, dormir y despertador, no es necesario conectar siempre el reloj al teléfono móvil. Si solo necesita usar un reloj mientras hace ejercicio, puede conectar el reloj y el teléfono móvil para ver los datos de forma sincronizada después del ejercicio.
- ② Para llamada en espera, mensaje en espera, busque el teléfono, debe activar el Bluetooth del teléfono móvil y mantener la conexión con el teléfono móvil.

6 Cómo configurar la hora del reloj

Después de abrir la APLICACIÓN, abrir el Bluetooth y conectar reloj, la hora se sincronizará automáticamente.

Puede responder preguntas más detalladas con la ayuda e feedback en la APLICACIÓN.

Notas de seguridad e información del producto



Advertencia

Advertencia de batería

No desmonte, taladre ni dañe la batería.

No desarme las baterías integradas de los dispositivos de batería no reemplazables.

No use objetos afilados para quitar la batería.

Advertencia de salud

Si está usando un marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados, consulte a su médico antes de usar la correa de monitoreo de frecuencia cardíaca.

El sensor óptico de frecuencia cardíaca del reloj se ilumina en verde y parpadea.

Si tiene epilepsia o es sensible a fuentes de luz intermitentes, consulte a su médico si puede usar este producto.

El dispositivo rastrea sus actividades diarias a través de sensores. Estos datos están destinados a informarle sobre sus actividades diarias. como pasos, sueño, distancia, frecuencia cardíaca y calorías, pero es posible que no sea completamente exacto.

El dispositivo, los accesorios, los sensores de frecuencia cardíaca y otros datos relevantes están diseñados para entretenimiento y fitness, no para fines médicos. No son aplicables al diagnóstico, seguimiento, tratamiento o prevención de enfermedades o síntomas. Los datos de frecuencia cardíaca son solo de referencia. No somos responsables de las consecuencias causadas por cualquier desviación de datos.

Notas de información de seguridad y del producto

Calentamiento en bicicleta

Por favor, mantenga el buen juicio en todo momento y conduzca de manera segura. Asegúrese de que su bicicleta y el hardware se mantengan adecuadamente. El reloj no tiene efecto impermeable en el agua de mar, soluciones ácidas y alcalinas, reactivos químicos y otros líquidos corrosivos. Los daños o defectos causados por mal uso o uso inadecuado no están cubiertos por la garantía.

Evite llevar el reloj demasiado ajustado en el uso diario.

Mantenga secas las partes del reloj que toquen la piel. Cuando se mida su frecuencia cardíaca, mantenga el brazo quieto durante la prueba.

Precaución

Aumento de la explosión si se reemplaza la batería por un tipo incorrecto, deseche las baterías usadas de acuerdo con las.



El dispositivo cumple con el criterio EU ROHS. Consulte IEC 62321, EU ROHS Directiva 2011/65 / UE y directiva revisada.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

Operación está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían evitar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con las

límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable.

contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia.

energía y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones

por radio. no se producirán interferencias en una instalación en

particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la

recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar

encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que

intente corregir la interferencia. por una o más de las siguientes

medidas:

---Reorientar o reubicar la antena receptora.

---Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

--- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente desde aquél al que está conectado el receptor.

- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Los aparatos eléctricos viejos no deben eliminarse junto con los residuos residuales, sino que deben eliminarse por separado.

La disposición en el punto de recogida común a través de

particulares es gratuita. El propietario de los electrodomésticos

viejos es responsable de llevarlos a estos puntos de recogida o

puntos de recogida similares. Con este pequeño esfuerzo personal contribuyes al reciclaje de materias primas valiosas y al tratamiento de sustancias tóxicas.

Mode d'emploi

Définition clé



HOME, appuyez longuement pendant trois secondes pour afficher le modèle / numéro de version / Adresse Bluetooth, puis appuyez longuement sur pendant trois secondes pour afficher l'arrêt / réinitialisation d'usine / annulation.

Arrêt normal, maintenez enfoncé pendant trois secondes pou démarrer.

Revenir à la fonction de menu précédente.

Instruction d'utilisation

Schéma de charge

Connectez et chargez la montre en fonction de l'image.

Elle doit être chargée pour activer la montre lors de son premier démarrage.



Porter / Installer Porter



Portez l'appareil à distance d'un doigt de l'os du poignet et réglez l'étanchéité du bracelet dans une position confortable.

Remplacez la sangle



Appuyez sur l'interrupteur et retirez le bracelet.

Conseil: un port trop lâche peut affecter la précision des données de fréquence cardiaque.

Lier la montre

Téléchargez et installez l'application

Vous pouvez configurer la montre via l'application Da Fit pour les appareils iOS ou Android. Les étapes sont présentées comme suit:

Remarques: La plate-forme matérielle du système



Version IOS 8.0
ou au-dessus




Système Android
4.4

Bon fonctionnement:
Scannez le code QR ci-dessous ou téléchargez le Da Fit application avec montre via l'App Store mobile.



Mauvaise opération:
Associez la montre directement avec le bluetooth dans vos paramètres du téléphone mobile.

Processus de liaison




① veuillez charger pour activer la montre avant de l'utiliser.



Dans la montre, entrez les paramètres - à propos de la montre Afficher l'adresse Bluetooth.

Lier la montre

You have not link a device




- ③ Activez Bluetooth Sur votre téléphone
- ④ Ouvrez l'application et ajoutez un dispositif.

Add device



- ⑤ Sélectionnez le modèle de produit: Uwatch 2S



- ⑥ L'application mobile et la montre est connectée avec succès.



- ⑦ Exercice / sommeil information


Remarques:

- Pendant le processus de liaison, "Da Fit" vous invite à activer GPS et Bluetooth, et autorisez «Da Fit» à accéder au GPS sur votre téléphone portable.
- Après avoir lié le téléphone Apple, vous devez coupler la montre Uwatch 2S avec le Bluetooth du téléphone afin que la montre puisse fournir diverses informations.


Fonctionnement de l'interface principale

Faites glisser l'écran pour entrer interfaces.

Balayez vers le bas:
interface de raccourci



Glissez vers le
laissé dormir
surveillance



Exercice de balayage
données à droite



Balayez vers le bas: menu

Introduction de la fonction



Entrez dans le sport menu, vous pouvez choisir différent mode sportif.



Une seule fréquence cardiaque mesure que surveille ton cœur données de taux. a un continu mesure de l fréquence cardiaque commutateur.



Affichage en temps réel de la météo et de la température dans la zone.



Après connexion l'appareil peut télécommande l'appareil photo sur votre téléphone.



Pour information invite, définissez-le dans le APP avant affichage synchrone.



Contrôler la lecture de la musique sur votre mobile téléphone (regarder impossible de stocker de la musique).



Remplacement et cadran personnalisé.



Avec fonction de chronométrage.



Activez la recherche alerte de sonnerie.



Vous pouvez tourner éteindre / restaurer le regarder dans le paramètres et ajuster l'écran luminosité.

Remarques: Pour plus de fonctions et d'opérations, veuillez vérifiez le logiciel Da Fit du téléphone mobile.

Commencer le sport

① Entrez dans le sport

Cliquez sur l'icône du sport  sélectionnez le type de sport> entrez automatiquement le compte à rebours du sport.

② During sports

Mettre l'exercice en pause: faites glisser votre doigt vers la droite pour arrêter et reprendre l'exercice, cliquez pour reprendre l'exercice ou arrêter l'exercice.

③ Arrêter l'exercice: rappeler si vous souhaitez terminer cet exercice Sélectionnez Oui.

3. Test de fréquence cardiaque



Remarque:
veuillez porter la sangle étroitement pour tester avec précision lors du test de la fréquence cardiaque.

Paramètres du produit

Modèle	Uwatch 2S	Type d'écran	1,3 pouces écran couleur
Batterie capacité	280mAh	Mise en charge Tension	5V±0.15V
Mise en charge temps	environ 2,5 heures	Vie de la batterie	7-15 jours
Étanche niveau	5ATM	Poids de produit	44g
en fonctionnement Température	-20°C-45°C	Bluetooth version	BLE 5.0
GPS	NON	sensor	Capteur d'accélérateur Capteur géomagnétique Fréquence cardiaque optique capteur

Gamme de température de charge: 10 °C -45 °C

Durée de vie de la batterie: la durée de vie réelle de la batterie et le temps de charge varient en fonction de l'utilisation et de l'environnement, etc.

Imperméable: ne convient pas à la plongée, à la baignade en mer ou au sauna.

Mais adapté à la baignade en piscine ou sous la douche (eau froide) et plage peu profonde.

Nettoyage et entretien

Il est recommandé de porter et d'entretenir selon les trois points suivants:

- ① Gardez le produit propre;
 - ② Gardez le produit au sec;
 - ③ Ne le portez pas trop serré.
- * N'utilisez pas de nettoyants ménagers pour nettoyer la montre, mais utilisez un détergent sans savon.
* Il est recommandé d'utiliser de l'alcool pour nettoyer les taches qui ne sont pas faciles à enlever.

Fréquemment demandé

1. La recherche de l'application mobile pour la montre a échoué

- ① Il est recommandé de redémarrer Bluetooth après avoir redémarré le téléphone, puis de se connecter.
- ② Confirmez si le système de téléphonie mobile est compatible avec Android 4.4 ou IOS 8.0 ou supérieur.

2. La montre n'a reçu aucune alerte, aucun message texte

- ① Vous devez activer la fonction de rappel intelligent et le commutateur de rappel d'appel dans l'application, et vous synchroniser avec la montre.
- ② Le téléphone doit être couplé avec la montre via Bluetooth.
- ③ Vous devez garder votre montre connectée à Bluetooth.

Fréquemment demandé

3. Bluetooth est souvent déconnecté

- ① Si la distance entre la montre et le téléphone portable est trop importante, l'effet de connexion Bluetooth de plus de 10 m est évidemment affaibli.
- ② S'il y a un écran entre la montre et le téléphone portable, le corps humain, le port de bijoux en métal, etc. interfèrent avec le signal de connexion Bluetooth.
- ③ Si la fonction Bluetooth du téléphone portable est anormale.

4. Comment redémarrer: mode redémarrage: appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 3 secondes deux fois, nécessite un arrêt / redémarrage / annulation, sélectionnez redémarrer.

5. J'ai besoin de garder le Bluetooth activé lorsque je porte ma montre?

- ① Pour les trois fonctions, à savoir le comptage des pas, la mise en veille et le réveil, il n'est pas nécessaire de toujours connecter la montre au téléphone mobile. Si vous n'avez besoin de porter une montre que pendant l'exercice, vous pouvez connecter la montre et le téléphone portable pour afficher les données de manière synchrone après l'exercice.
- ② Pour l'appel en attente, le message en attente, recherchez le téléphone, vous devez activer le Bluetooth du téléphone mobile et maintenir la connexion avec le téléphone mobile.

6 Comment régler l'heure de l'horloge

Après l'ouverture de l'application, l'ouverture du Bluetooth et la connexion de l'horloge, l'heure sera automatiquement synchronisée.

Vous pouvez répondre à des questions plus détaillées avec l'aide efeedback dans l'application.

Notes d'information sur la sécurité et le produit



Avertissement

Avertissement de batterie

Ne démontez pas, ne percez pas et n'endommagez pas la batterie. Ne démontez pas les batteries intégrées des batteries non remplaçables.

N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer la batterie.

Avertissement de santé

Si vous portez un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils électroniques implantés, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser la sangle de surveillance de la fréquence cardiaque.

Le capteur de fréquence cardiaque optique de la montre devient vert et clignote.

Si vous souffrez d'épilepsie ou êtes sensible aux sources de lumière clignotante, veuillez consulter votre médecin si vous pouvez porter ce produit.

L'appareil suit vos activités quotidiennes grâce à des capteurs.

Ces données sont destinées à vous informer sur vos activités quotidiennes, comme les pas, le sommeil, la distance, la fréquence cardiaque et les calories, mais peuvent ne pas être complètement précis.

L'appareil, les accessoires, les capteurs de fréquence cardiaque et d'autres données pertinentes sont conçus pour le divertissement et le fitness, et non à des fins médicales. Ils ne s'appliquent pas au diagnostic, à la surveillance, au traitement ou à la prévention de maladies ou de symptômes. Les données de fréquence cardiaque sont à titre indicatif uniquement. Nous ne sommes pas responsables des conséquences causées par tout écart de données.

Notes d'information sur la sécurité et le produit

Réchauffement cycliste

Veillez garder un bon jugement à tout moment et rouler en toute sécurité. Assurez-vous que votre vélo et votre matériel sont correctement entretenus. La montre n'a aucun effet étanche sur l'eau de mer, les solutions acides et alcalines, les réactifs chimiques et autres liquides corrosifs. Les dommages ou défauts causés par une mauvaise utilisation ou une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

Évitez de porter la montre trop serrée au quotidien.

Veillez garder les parties de la montre en contact avec la peau sèche. Lorsque votre fréquence cardiaque est mesurée, gardez votre bras immobile pendant le test.

Mise en garde

Augmentation de l'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect jetez les piles usagées conformément aux instructions.



L'appareil répond au critère ROHS de l'UE. Veuillez vous référer à IEC 62321, EU ROHS Directive 2011/65 / UE et directive révisée.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient éviter à l'utilisateur le droit d'utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio l'énergie et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les anciens appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets résiduels, mais doivent être éliminés séparément.

La disposition au point de collecte communal via des personnes privées est gratuite. Le propriétaire des anciens appareils est responsable d'apporter les appareils à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage des matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

取扱説明書

キーの定義



HOME、3秒間長押しすると
モデル/バージョン番号を表示する/
Bluetoothアドレス、次に長押し
シャットダウンを表示するために
3秒間/工場リセット/キャンセル。

通常のシャットダウン、長押し
起動まで3秒。

前のメニュー機能に戻る。

使用説明書

充電回路図

写真に従って時計を接続して充電します。

初めて起動したときは、時計を起動するために充電する必要があります。



着用/インストール 着る



手首の骨から指を離してデバイスを装着し、リストバンドの締め具合を快適な位置に調整します。

ストラップを交換してください



手首の骨から指を離してデバイスを装着し、リストバンドの締め具合を快適な位置に調整します。

ヒント：ゆるすぎると精度に影響する可能性があります 心拍数データの。

バインドウォッチ

アプリをダウンロードしてインストールする

iOSまたはAndroidデバイス用のDa Fitアプリを介して時計を設定できます。手順は次のとおりです。

注：機器システムのハードウェアプラットフォームは要件を満たしている必要があります。



iOS 8.0バージョン
以上



Android 4.4システム
以上

正しい操作：

以下のQRコードをスキャンまたはダフィットをダウンロードウォッチスルーのアプリ モバイルアプリストア。



間違った操作：

時計を直接ペア設定する あなたのBluetoothを使って携帯電話の設定。

バインドプロセス




①時計を使用する前に、充電して充電してください。




②時計で、設定-時計についてを入力します Bluetoothアドレスを表示します。

バインドウォッチ



- ③Bluetoothをオンにする
スマートフォンで
④アプリを開いて追加
デバイス。



- ⑥モバイルアプリと
時計が正常に接続され
ました

Add device



- ⑤製品モデルを選択:
Uwatch 2S



- ⑦運動/睡眠
情報

ノート:

- バインドプロセス中に、「Da Fit」により有効にするように求められます。GPSとBluetooth、および「Da Fit」にアクセスして携帯電話のGPS。
- Apple携帯をバインドした後、Uwatch 2S時計を携帯電話のBluetoothとペアリングして、時計がさまざまな情報を提供できるようにする必要があります。

主なインターフェース操作

画面をスワイプして別の画面に入る

下にスワイプ：
ショートカットインターフェイス



スワイプして寝る
モニタリング

スワイプ運動
右側のデータ

下にスワイプ：メニュー

機能紹介



スポーツに入るメニュー、できる別を選択スポーツモード。



シングル心拍数その測定あなたの心を監視するレートデータ。APP継続的である心拍数測定スイッチ。



エリアの天気と気温のリアルタイム表示。



デバイスを接続した後、携帯電話のカメラをリモートコントロールできます。



情報プロンプトについては、アプリであらかじめ設定して同期表示させてください。



携帯電話で音楽の再生を制御する(時計音楽を保存できません)。



交換とカスタムダイヤル。



タイミング機能付き。



検索着信音アラートをオンにします。




で時計をオフ/復元することができます設定し、画面の明るさを調整します。

注：その他の機能と操作については、携帯電話のDa Fitソフトウェアを確認してください。

スポーツを始める

① スポーツに入る

スポーツアイコンをクリックします  スポーツの種類を選択>スポーツのカウントダウンを自動的に入力します。

② スポーツ中

運動を一時停止：右にスワイプして運動を停止して再開します。クリックして運動を再開または停止します。

③ 演習を停止する：この演習を終了するかどうかを通知する [はい]を選択します。

3. 心拍数テスト



注：ストラップをしっかりと着用してテストしてください心拍数をテストするときに正確に。

製品パラメーター

型番	Uwatch 2S	スクリーンタイプ	1.3インチ カラースクリーン
電池容量	280mAh	充電電圧	5V±0.15V
充電時間	約2.5時間	バッテリー寿命	7-15日
防水レベル	5ATM	の重さ 製品	44g
使用温度	-20℃-45℃	Bluetooth バージョン	BLE 5.0
GPS	番号	センサー	加速センサー 地磁気センサー 光学心拍数センサー

充電温度範囲：10℃～45℃
バッテリー寿命：実際のバッテリー寿命と充電時間は、使用方法や環境などによって異なります。

防水性：ダイビング、海水浴、サウナには適していません。
しかし、スイミングプールやシャワー（冷水）や浅いビーチでのスイミングに適しています。

クリーニングとメンテナンス

次の3つのポイントに従って着用およびメンテナンスすることをお勧めします。

- ①製品を清潔に保ちます。
- ②製品を乾いた状態に保ちます。
- ③きつすぎないでください。

*時計の掃除には家庭用洗剤を使用せず、石鹼を含まない洗剤を使用してください。

*簡単に取り除けない汚れには、アルコールを使用することをお勧めします。

よく尋ねられる

1.時計のモバイルアプリ検索に失敗しました

- ①再起動後にBluetoothを再起動して接続することをお勧めします。
- ②携帯電話システムがAndroid 4.4、IOS 8.0以上に対応しているかご確認ください。

2.時計がアラートやテキストメッセージを受信しなかった

- ①アプリのスマートリマインダー機能と通話リマインダースイッチをONにして、時計と同期する必要があります。
- ②スマートフォンはBluetooth経由で時計とペアリングする必要があります。
- ③時計をBluetoothに接続しておく必要があります。

よく尋ねられる

3. Bluetoothが頻繁に切断される

- ①時計と携帯電話の距離が離れすぎると、10m以上のBluetoothの接続効果が明らかに低下します。
 - ②時計と携帯電話、人体、金属製の装身具などの間にシールドがあると、Bluetooth接続信号に干渉します。
 - ③携帯電話のBluetooth機能に異常がある場合。
4. 再起動の方法：再起動モード：HOMEボタンを3秒間2回長押しします。シャットダウン/再起動/キャンセルが必要です。再起動を選択します。
5. 時計を装着するときにBluetoothをオンしておく必要がありますか？

- ①歩数・睡眠・目覚ましの3つの機能は、常に携帯電話に接続する必要はありません。運動中に時計を着用するだけでよい場合は、時計と携帯電話を接続して、運動後に同期してデータを表示できます。
- ②キャッチホン、メッセージウェーティングの場合は、携帯電話のBluetoothを有効にし、携帯電話との接続を維持する必要があります。

6時刻の設定方法

アプリを開いた後、Bluetoothを開いて時計を接続すると、時刻が自動的に同期されます。

あなたはAPPのヘルプfeedbackでより詳細な質問に答えることができます。

安全および製品情報に関する注記



警告

バッテリー警告

バッテリーを分解したり、穴を開けたり、損傷したりしないでください。
交換不可能なバッテリー装置の内蔵バッテリーを分解しないでください。
バッテリーの取り外しには、鋭利なものを使用しないでください。

健康警告

ペースメーカーやその他の埋め込み型電子機器を装着している場合は、心拍数監視ストラップを使用する前に医師にご相談ください。

時計の光学式心拍センサーが緑色に点滅します。

てんかんがあるか、点滅する光源に敏感な場合は、この製品を着用できるかどうか医師にご相談ください。

デバイスはセンサーを介してあなたの毎日の活動を追跡します。これらのデータは、あなたの毎日の活動について伝えることを目的としています。歩数、睡眠、距離、心拍数、カロリーなどですが、完全に正確であるとは限りません。

デバイス、アクセサリ、心拍数センサー、その他の関連データは、医療目的ではなく、娯楽とフィットネス向けに設計されています。病気や症状の診断、モニタリング、治療、予防には適用されません。心拍数データは参照用です。データの逸脱により生じた結果について、弊社は責任を負いません。

安全および製品情報に関する注記

サイクリングウォーミング

常に良い判断をして安全に乗ってください。自転車とハードウェアが適切にメンテナンスされていることを確認してください。時計は、海水、酸性およびアルカリ性の溶液、化学試薬、その他の腐食性の液体に対して防水効果がありません。誤用または不適切な使用によって引き起こされた損傷または欠陥は、保証の対象外です。日常の使用で時計をきつすぎないようにしてください。時計の部分が肌に触れないように乾いた状態に保ってください。

注意

バッテリーが誤ったタイプに交換された場合の爆発の危険性指示に従って使用済みバッテリーを処分してください。



デバイスはEU ROHS基準を満たしています。IEC 62321、EU ROHSを参照してください。指令2011/65 / EUおよび改訂された指令。

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作は次の2つの条件の対象となります。

- (1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしません。
- (2) このデバイスは、受信した干渉を受け入れて、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を防ぐ必要があります。

コンプライアンスの責任者によって明示的に承認されていない変更または修正は、機器を操作するユーザーの権限を回避する可能性があります。

この装置はテスト済みであり、FCC規則のパート15に基づくクラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認されています。

これらの制限は、住宅地での設置において、有害な干渉に対する妥当な保護を提供するように設計されています。この装置は、無線周波数を生成、使用、および放射する可能性があります。指示に従って設置および使用しないと、エネルギーが無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、これは、機器の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます。干渉を修正することをお勧めします。

以下の1つまたは複数の方法による：

- 受信アンテナを再配置または再配置します。
- 機器と受信機の間隔を広げます。
- 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続します。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

古い電化製品は、残った廃棄物と一緒に廃棄してはなりません。個別に廃棄する必要があります。

共同回収場所での個人による処分は無料です。古いアプライアンスの所有者は、アプライアンスをこれらの収集ポイントまたは同様の収集ポイントに持ってくる責任があります。この少しの個人的な努力で、貴重な原材料のリサイクルと有害物質の処理に貢献します。貴重な原料と有害物質の処理。



Follow UMIDIGI community,a place where you can
share and discuss with UMIDIGI user
keep posted with the most up-to-day news.



**Manufactur:Shenzhen Youmi Intelligent Te
chnology Co., Ltd.**

**Add:406-407 Jinqi Zhigu Building,4/F,1
Tangling .Road,Nanshan District,
Shenzhen City,China.**

**Amazon service Email :
amazonservice@umidigi.com.**

Made in China